

FR



Distribué par la société IDK MULTIMEDIA

NOTICE D'UTILISATION* Version 1.4

*Veuillez consultez notre site pour obtenir si nécessaire la dernière version des notices.

Fonctionne exclusivement sur notre plateforme Home Confort.



Référence : CAM-I49MN V2 (Noire)



Référence : CAM-I49MB V2(Blanche)



Découvrez un large choix de kits de surveillance WIFI



intérieurs, motorisés ou extérieurs (fonctionnent exclusivement sur notre plateforme Home Confort)



Les kits Intérieurs **MPFG**





Elasa CAM-I44FB (Blanche) & CAM-I45FN (Noire)

- . Capteur couleur: CMOS: 300 000 pixels
- · Débit : Jusqu'à 30 images par seconde
- · Angle de vue : 60°
- Résolution : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- Vision nocturne : 15 I FD
- Wifi: 802.11 b/a/n



Les kits Intérieurs Motorisés **MPEG**



Eurotas CAM-I49MN (Noire) et CAM-I49MB (Blanche)

- · Capteur couleur CMOS: 300 000 pixels
- · Débit : Jusqu'à 30 images par seconde
- Angle de vue : 60°
- Résolution : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- Motorisée 270° (horizontale) 90° (verticale)
- Vision nocturne: 10 LED
- Wifi: 802.11 b/a/n



Les kits **Extérieurs MPFG**



Nestos CAM-F54FA

- · Capteur couleur: CMOS 300 000 pixels · Débit : Jusqu'à 30 images par seconde
- Vision nocturne : 24 LED
- Angle de vue : 60°
- Résolution : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- I/O : Contacts Entrée / sortie
- Wifi: 802.11 b/g/n



Nessos CAM-E59MB

- · Capteur couleur : CMOS 300 000 pixels • Débit : Jusqu'à 30 images par seconde
- Résolution: 640 x 480 / 320 x 240
- Angle de vue : 60° Zoom x3
- Motorisé: 355° (horizontal) 90° (vertical)
- Wifi:802.11 b/a/n

PACK SURVEILLANCE STANDARD: Les services gratuits inclus

- · Accès utilisateur réservé sur la plateforme sécurisée HOME CONFORT
- · Accès en direct et en illimite aux caméras de vidéosurveillance
- Possibilité de contrôler 3 lieux différents (ex. : maison principale, maison secondaire, bureau)
- Possibilité de piloter toutes les caméras sur le lieu de votre choix (jusqu'à 6 caméras possibles)
- · Alertes emails illimitées sur détection d'intrusions ou d'événements (+envoi de photos, jusqu'à 6)
- Enregistrement vidéo immédiat sur la plateforme sécurisée (6 x 5 minutes gratuites/sauvegarde 15 jours)
- Prise de photos et enregistrement sur la plateforme sécurisée (sauvegarde 15 jours)
- · Application i Phone, i Pad, Androïd et Smartphones (alertes et visualisations)
- · Assistance à l'installation incluse dans le prix du produit

EN OPTION

- Durées d'enregistrements supplémentaires
- Alertes SMS



PRÉCAUTIONS



Configuration requise pour votre ordinateur :

- Configuration matérielle minimale : Processeur (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de mémoire (RAM)
 Carte réseau Ethernet 10/100 BASE-T
 - Carte vidéo VGA d'au moins 64 Mo
- Système d'exploitation : version à partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7 et 8, MAC OS 10.5, Linux
- Navigateur: version à partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®
- Accès au réseau internet (ex: ADSL Box) ou réseau sans fil WIFI 802.11b/g/n
 Note: la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.

CONTENU DU PACK DE SURVEILLANCE HOME CONFORT

Modèle EUROTAS Réf: CAM-I49MN (Noire) & CAM-I49MB (Blanche)

- Une Caméra de surveillance IP motorisée avec Wifi intégré.
- Support multi-positions pouvant se fixer sur un mur ou plafond.
- Un kit de fixation mural composé d'une série de vis et de chevilles.
- Un câble réseau Ethernet RJ45/RJ45.
- Un adaptateur secteur.
- Un manuel d'utilisation en Français.
- Un lien d'installation de l'application.

Remarque:

L'adaptateur secteur est spécifique à cette caméra, l'utilisation d'un autre type d'adaptateur endommagera votre caméra et annulera toute garantie. Nous consulter impérativement en cas de défaut.

FR

IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est entièrement responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance en France Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département et de la CNIL.

Hors de France et en Europe : Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays concerné en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance.

Conseil d'utilisation:

A lire en priorité:

- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement sur notre site internet nos mises à jour de notice et de manuel du software.

Avertissement:

- Dans le cas d'une panne ou d'une défectuosité de la caméra, ne jamais la démonter ou la réparer vous-même, seule une personne ou une société habilitée par Home Confort peut le faire.
- Il est déconseillé d'installer ce système dans des lieux excessivement humides, chauds, ou très poussiéreux.
- Évitez les lieux exposés à de fortes vibrations.
- Ne pas poser à proximité de la caméra des téléphones mobiles 2.4 GHz ou d'autres sources radio comme des appareils Bluetooth ou four à micro-onde, cela pourrait engendrer une dégradation des communications WIFI de cette caméra. Éloignez les d'au moins 1 mètre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenez cette caméra hors de portée des enfants de moins de 36 mois.
- Cette caméra ne doit pas être utilisée en extérieur. Ne pas utiliser dans une pièce humide (Ex: salle de bains)
- Ne pas connecter l'adaptateur secteur les mains mouillées.
- Ne jamais plonger cette caméra dans un liquide (eau, huile, etc.).
- Ne pas démonter cette caméra, seule une personne qualifiée peut le faire!
- Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné; le produit doit rester dans un espace bien ventilé. La ventilation ne doit pas être obstruée avec des obstacles du type journaux, nappe, rideaux.
- Attention: vérifiez les informations de sécurité indiquées sur la prise électrique avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
- Afin d'éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas placer cet appareil sous la pluie ou à l'humidité. L'appareil
 ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau; les objets censés contenir des liquides, comme un vase,
 ne doivent pas être placés à proximité de l'appareil.

ATTENTION:

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.

En fin de vie, ce produit doit être recyclé!

Description de la caméra*




^{*} photo non contractuelle



Description de la caméra*

Vue Arrière



^{*} photo non contractuelle

Description de la caméra*

Vue du dessous



SUPPORT MURAL MULTIPOSTIONS

Se visse sous le dessous de la caméra en serrant la molette.

* photo non contractuelle

En cas de blocage de la caméra, vous pouvez effectuer un redémarrage de la caméra sans couper l'alimentation, à l'aide d'une pointe (ex: trombone), appuyez pendant 20 secondes puis relâchez.

Vous devez réinstaller la caméra dans votre espace home-confort.



Pour installer et enregistrer votre caméra, dans la barre de votre navigateur internet, écrivez ce lien :

http://service.home-confort.net

et suivez les instructions pour installer votre kit en 5 minutes!

Vous pourrez télécharger la dernière version du guide d'installation en vous rendant sur le site :

www.home-confort.net



Service Assistance

FR

Support Application logiciel Home Confort et Support Matériel, panne produit



Vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation , nous vous informons que le service technique de **HOME CONFORT est le seul HABILITÉ à diagnostiquer le problème** rencontré avec votre produit (logiciel ou matériel).

Si vous avez des problèmes ou des questions liées à l'installation de ce produit: panne à l'installation (caméra non reconnue, ne trouve pas le wifi, n'est pas visible de l'extérieur, défaut technique du produit, accessoires manquants, etc.) :

Vous devez impérativement contacter notre support technique en vous connectant sur le site Home Confort et remplir le «Formulaire Diagnostic» à cette adresse internet:

http://www.home-confort.net/content/formulaire-diagnostic

Vous recevrez par email un numéro de prise en charge (N° de ticket), référence de dossier à conserver lors du rappel de notre assistance.

Le service Assistance vous répondra dans un délai maximum de 24 h à 48 h du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h

Pour des informations sur les accessoires ou les nouveaux modèles, consultez notre site internet www.home-confort.net

INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMÉRA FR

Fonctions	Éléments	Description
Capture d'image	Capteur	1/4" CMOS
	Pixel	300k
	Éclairage Minimum	0 Lux (Avec Infrarouge actif)
	Objectif	f=3.6mm, F=2.0, (Focus réglable manuellement) 60° d'angle de vue
Vidéo et Audio	Résolution	640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA)
	Vision nocturne	jusqu'à 8 m de distance (10 LED Infrarouges)
	Compression	MJPEG
	Rafraichissement	Jusqu'à 30 images par seconde
	Rotation d'image	Oui
Interface	Ethernet	10Base-T/100base-TX
	WIFI	802.11b/g/n
	Audio In (entrée)	Micro incorporé et 1 x Prise Audio « Line-In »
	Audio Out (sortie)	1 x Prise Audio « Line-Out »
Détails Physiques	Motorisation	Orientation 270° Horizontale / 90° Verticale
	Poids	325g
	Dimensions	125 mm (L) x 98 mm (P) x102 mm (H)
	Alimentation	100-240V~ / DC 5V 2A
	Plage de température de fonctionnement	0°C~55°C
	Taux Humidité toléré	20% ~ 85%

Cet appareil fonctionne sur des fréquences de transmission: 2.4 GHz, il est en conformité suivant la directive européenne (R&TTE Directive 1999/5/CE), la déclaration de conformité est téléchargeable à cette adresse internet : www.home-confort.net La référence du produit est : Réf: CAM-I49MB (Blanche) / CAM-I49MN (Noire)